

# Holzwormfrei 130



Ø ca. 100 ml / m<sup>2</sup>

1 l ≈ 10 m<sup>2</sup>  
 2,5 l ≈ 25 m<sup>2</sup>  
 10 l ≈ 100 m<sup>2</sup>



## Vorbeugendes, offenporiges Holzverfestigungsmittel auf Wasserbasis

### Anwendung

#### Anwendungsbereich:

Vorbeugendes offenporiges Holzverfestigungsmittel, schützt das Holz durch physikalisch-mechanische Wirkung vor Pilz- und Insektenbefall. Auch für Hölzer im überdachten Außenbereich und Hölzer in Feuchträumen.

#### Technische Eigenschaften:

Vorbeugend gegen Pilz- und Insektenbefall. Auch zur Restauration (Verfestigung) alter Hölzer geeignet. Wasserdampfdurchlässig. Wirkung durch Unkenntlich-Machen des Holzes für Schädlinge.

#### Farbton:

Hellocker, trüb.

#### Trockenzeit:

Folgebehandlung nach ca. 24 Stunden, wenn das Holz vollständig trocken ist.

### Gebrauchshinweise

#### Untergrund und Vorbereitung:

Die Holzoberfläche muss fest, sauber, fett- und staubfrei, unbehandelt und saugfähig sein. Die Holzfeuchte sollte 15 - 20% betragen. Vor Gebrauch das Gebinde kurz schütteln. Befallenes Holz sollte vor der Behandlung abgebeilt werden muss.

#### Verarbeitung:

Streichen, Spritzen, Tauchen, bzw. Trogränkung. Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 15°C.

### Produktkenndaten

#### Inhaltsstoffe:

Wasser, Aluminiumoxid, Kieselsäure, Kaliumpalmitat, Magnesiumoxid, Kaliumchlorid, Fettsäuren. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie „h“ ab 2010).

#### Verbrauch:

Streichen, Spritzen: Ca. 100 ml/m<sup>2</sup> pro Arbeitsgang. Es sind mindestens 2 Arbeitsgänge erforderlich! – Tauchen bzw. Trogränkung: Ca. 15 l/m<sup>2</sup>.

#### Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930.

#### Lagerung:

Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Kühl, trocken aber frostfrei lagern. Behälter gut verschließen.

#### Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel-Nr: EAK/EWC 08 01 20

#### Sicherheitshinweise:

Bei der Verarbeitung Gummihandschuhe tragen. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Auch natürliche Anstrichmittel für Kinder unerreichbar aufbewahren. Reste nicht einfach ins Erdreich oder Abwasser geben. Nicht mit Stahlwolle schleifen, da der Schleifstaub zu schwarzen Verfärbungen führen kann.

Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren!

### Anstrichaufbau

#### A. Einbringverfahren:

1. Streichen, Spritzen (Es sind mindestens 2 Arbeitsgänge erforderlich):

Zur zuverlässigen Wirkung ist Holzwormfrei 130 zwei bis dreimal aufzutragen. Risse und Löcher müssen sorgfältig durch Streichen nachbehandelt werden. Beim Sprühverfahren Verluste durch Sprühnebel einkalkulieren.

2. Tauchen bzw. Trogränkung:

Tränkzeit von mindestens 30 Minuten einhalten. Nasses und feuchtes Holz benötigt eine Tauchzeit von bis zu 24 Stunden.

#### B. Nachbehandlung:

Soll die Oberfläche nachbehandelt werden, ist darauf zu achten, dass Holzwormfrei 130 vollflächig aufgebracht wurde und vollkommen trocken ist. Ggf. auskristallisiertes Material mit einer Bürste oder einem feuchten Lappen entfernen. Nachbehandlung innen mit allen LEINOS-Produkten auf Öl- oder Wachsbasis, außen mit einem wetterfesten LEINOS-Produkt.